Semel M2 Touch Screen Taksimittari Käyttöohje



Ohjelmistoversio M2.BFI.00536B.100120

Semel^[]

1.	YLF	EISTÄ	3
	1.1	Yleistä tietoa	3
	1.2	KÄYTTÖOHJEEN LYHENTEET	3
	1.3	TT430 Näyttö	4
	1.4	NUMERONÄPPÄIMISTÖ	5
2.	KUV	VAKKEET JA PAINIKKEET	6
	2.1	PAINIKKEET	6
	2.2	IKONIT	11
3.	KIR	JOITIN JA KUITIN TULOSTUS	.14
	3.1	KUITIN TULOSTUS	14
	3.2	KUITIN TULOSTUKSEN OHITTAMINEN	15
	3.3	KUITIN KOPIO	16
	3.4	KUITIN KOPIO HISTORIASTA	17
	3.4.1	Kuitin tulostus kuittinumerolla	17
	3.4.2	2 Kuitin tulostus ilman kuittinumeroa	18
	3.4.3	<i>Viimeiset 6 kuittia tulostus historiasta</i>	19
4.	TAF	KSIMITTARIN TILAT, TOIMINNOT JA SYMBOLIT	20
	4.1	OFF-TILA	20
	4.1.1	OFF-Tila, Huoltoajo	20
	4.1.2	2 OFF-Tila, Yksityisajo	23
	4.1.3	3 Ajovuoron Aloitus	25
	4.1.4	4 OFF-Tila Menu	27
	4.2	VAPAA TILA	29
	4.2.1	Vapaa-tila toiminnot ja tilat	29
	4.2.2	2 Taksin Vapaavalon ohjaus manuaalisesti	34
	4.2.2	3 Tauko	35
	4.2.4	Taksa-ajon aktivointi	30
	4.2.2	o Sopimusajo	20
	4.2.0) Kettitujo 7 Aioluokka	<i>39</i> <i>1</i> 0
	4 2 8	R Tilausnumero	40
	4.2.9) Maksun oikaisu	43
	4.2.1	10 Aiovuoron Lopetus.	45
	4.2.1	11 Vapaa-Tila Menu	46
	4.3	VARATTU TILA	48
	4.3.1	Varattu-tila toiminnot ja tilat	48
	4.3.2	2 Taksaluokan muutos Varattu-tilassa	52
	4.3.3	B Hold Tila	54
	4.3.4	4 Lisämaksut	55
	4.3.5	5 Ajoluokka	64
	4.3.0	5 Maksimihinta	65
	4.4	KASSA TILA	66
	4.4.1	Tinni	00 70
	4.4.2	α Πρρι 8 Ποριτικ	73
	4.4.2 1 1 1	alennus 1 Jaettu Maksu	76
	44	5 Aioluokka	80
	441	5 Arvonlisävero [ALV]	81
	4.4.2	7 Hukka-ajo	83
	4.4.8	3 Kassa Ťila Menu	84
	4.5	STOP TILA	86
5.	AIK	A JA PÄIVÄMÄÄRÄ	87
	5 1	Αιγ λ το Ράιναμά αρά Νάντοι ι ε	87
	5.2	KELLONAJAN ASETUS	. 88

Semel 5

6.	MU	ISTIREKISTERIT	
	6.1	VUOROMUISTIT NÄYTÖLLE	
	6.2	RAPORTIT	
	6.2.1	Käynnissä olevan ajovuoron vuororaportti	
	6.2.2	2 Vuororaportin tulostus ajovuoron päätyttyä	
	6.2.3	3 Kuukausiraportit	
	6.2.4	4 Vuosiraportit	
	6.2.3	5 Viimeisen 48-tunnin raportti ja kuitit	
7.	VIR	ANOMAISINFO JA -RAPORTIT	
	7.1	POLIISIN TARKASTUSRAPORTTI	
	7.2	MATKAVAKION TARKASTUSRAPORTTI	
	7.3	MID TARKASTUSARVOT	
	7.4	MID KOKONAISMUISTIEN SELAUS	
8.	LIP	PUPARAMETRIEN ASETUS	
	8.1	LIPPUPARAMETRIT [KOODI 600]	
	8.2	LIPPUPARAMETRIT [KOODI 601]	
9.	EU	VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	
10). TEF	KNISET TIEDOT	

1. YLEISTÄ

1.1 Yleistä tietoa

Semel M2 Kosketusnäyttö taksimittarin on moderni, monipuolinen, vakaa ja luotettava taksimittari ammattilaiskäyttöön.

Semel M2 taksimittari mahdollistaa taksikuljettajalle, -yrittäjälle ja -yhtiölle mahdollisuuden muuttaa hintoja, arvonlisävero-kantaa jne. ja taksimittari on testattu ja täyttää kaikki vaadittavat MID-mittauslaitedirektiivin ja Euroopan Unionin vaatimukset.

HUOM! Taksimittari on luvallista asentaa, ohjelmoida ja sinetöidä ainoastaan valtuutetussa Semel Asennusliikkeessä.

1.2 Käyttöohjeen lyhenteet

Tässä ohjeessa käytetyt termit ja lyhenteet.

MID = Measuring Instruments Directive (MID Mittauslaitedirektiivi)

TD = Time Doubling (Kohdentumisaika/Kaksinkertaistumisaika)

VAT = Value Added Tax (Arvonlisävero)

UV = Ultraviolet (Ultravioletti)

YYMMDD = Year (Y=Vuosi), Month (M=Kuukausi), Day (D=Päivä).

HHMM = Hour (H=Tunti), Minute (M=Minuutti).

1.3 TT430 Näyttö

TT430 kosketusnäyttö on jaettu käyttöpainikkeiden, taksimittarin tilan näyttämän ja hinta-/valuuttanäyttämän alueisiin.



1.4 Numeronäppäimistö

Numeronäppäimistöä käytetään numeraalisten arvoja ja käyttökoodeja käytettäessä.

Numeronäppäimistö avautuu koskettamalla näytön oikean puoleista yläosaa.





Numeraaliset arvot/-koodit asetetaan numeronäppäimistöä käyttäen.

Painike **X** tyhjentää esim. virheellisen numerosarjan. Vahvista näppäilty numerosarja/-koodi painikkeella **X**. Numeronäppäimistö suljetaan painikkeella **X**.

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	×
×	0	•	<

HUOM!! Desimaaliluvut erotetaan painikkeella .

2. Kuvakkeet ja painikkeet

Taksimittarin kuvakkeet ja painikkeet on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukko sisältää myös kuvakkeita ja toimintoja vastaavat numeraaliset koodit (käytettäessä numeronäppäimistöä toimintojen aktivointiin).

2.1 Painikkeet

معرد ا	KOODI 24	HUOLTOAJO	Aktivoi toiminto painikkeella.
	KOODI 23	YKSITYISAJO	Aktivoi toiminto painikkeella.
$\cdot \cdot$	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle) toimintovalikkonäppäimellä
100	KOODI 21	AJOVUORON ALOITUS	Aktivoi toiminto painikkeella.
	KOODI 63 ja/tai KOODI 68	AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ NÄYTÖLLE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto painikkeella.
X	KOODI 67	JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖJÄNNITE NÄYTÖLLE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto painikkeella.
	-	AVAA NUMERONÄPPÄIMISTÖ	Aktivoi toiminto painikkeella.
km	KOODI 64	KYYDIN KILOMETRIT NÄYTÖLLE	Aktivoi toiminto painikkeella.
\mathbf{X}	KOODI 65	ODOTUSAIKA NÄYTÖLLE	Aktivoi toiminto painikkeella.
((●))	-	TAKSIMITTARIIN LIITETYT LAITTEET	Aktivoi toiminto painikkeella. Näyttää kytketyt laitteet ja yhteyden tilan.
	-	MENU	Avaa Menu-valikko painikkeella.
MID	-	MID SELAIN	Aktivoi toiminto painikkeella.

	4 O	Semel ²	4 C D A 4 D
O	KOODI 89	PARAMETRIT	Tulostaa taksimittarin parametrit.
	1		
?	-	INFO	Näyttää mahdollisen Iisäinformaation valitussa tilassa.
×¢<	-	NAYTON KIRKKAUDEN SAATO	Aktivoi toiminto painikkeella.
	KOODI 62	SISÄVALOJEN SAMMUTUS	Sammuta taksimittarin toiminnon sytyttämät ajoneuvon sisävalot painikkeella. HUOM! Taksimittari ohjaa sisävaloja taksimittarin Kassa- tilassa automaattisesti. Toiminto on asennuksen lisätyö (tilattava erikseen
			asennusliikkeltä) ja mahdollisesti vaatii ajoneuvon valmistajan tukitoimenpiteitä.
	KUUDI	ΔΩΕΤΙΙΚΩΕΤ	Siirry asetusyalikkaan
Ó	600	ASETUKSET	painikkeella.
T1	1	TAKSA 11	Aktivoi toiminto painikkeella.
	т т		
Ū	-	TAKSAVALIKKO	Siirry Taksavalikkoon painikkeella.
Т2	KOODI 2	TAKSA T2	Aktivoi toiminto painikkeella
Т3	KOODI 3	TAKSA T3	Aktivoi toiminto painikkeella
	KOODI 25	SOPIMUSAJO	Aktivoi toiminto painikkeella
F	-	SOPIMUSAJOVALIKKO	Siirry asetettujen sopimusajojen valikkoon.
T⊠	-	ODOTUSAIKATAKSA	Aktivoi toiminto painikkeella
	-	TAKSATAULUKKO	Siirry taksataukkoon painikkeella.

	A 0	Semel ⁵	* * • • • * •
	-	TAKSAVALINNAN NUMERONÄPPÄIMISTÖ	Avaa näppäimistö painikkeella.
مړم	KOODI 26	REITTIAJO	Aktivoi toiminto painikkeella
•	KOODI 16	AJOLUOKKA	Aktivoi toiminto painikkeella
T&	-	ALUE TAKSA	Aktivoi toiminto painikkeella
	-	ASIAKAS KYYDISSÄ	Aktivoi toiminto painikkeella.
Ş	-	ASIAKAS POISTUNUT KYYDISTÄ	Aktivoi toiminto painikkeella
	-	PALUU	Palaa/poistu edelliseen valikkoon painikkeella
TAXI	KOODI 620	TAKSIVALO POIS PÄÄLTÄ	Sammuta taksin vapaavalo painikkeella. HUOM! Taksimittari pysyy Vapaa-tilassa.
TAXI	KOODI 621	TAKSIVALO PÄÄLLE	Sytytä taksin vapaavalo taksa- ajossa.
\Box	KOODI 29	TAUKO	Aktivoi toiminto painikkeella
	KOODI 70	VUOROMUISTIT	Siirry käynnisä olevan ajovuoron rekisterivalikkoon.
	KOODI 80	VUORORAPORTTI	Tulostaa ajovuororaportin. HUOM! Katso ohjeen kohdat 6.2.1 ja 6.2.2
	-	HOLD TILA	Aktivoi Hold-tila taksa-ajossa painikkeella.
Ð	-	LISÄMAKSUVALIKKO	Siirry valikkoon painikkeella.
×	-	KASSA	Siirry Kassa-tilaan painikkeella.
	-	KUITIN TULOSTUS	Aktivoi toiminto painikkeella

Semel^[]

X	KOODI 35	PAARILISÄ	Aktivoi toiminto painikkeella
	KOODI 36	ENNAKKOTILAUSMAKSU	Aktivoi toiminto painikkeella
Ť Ť	CODE 37	AVUSTAMISLISÄ	Aktivoi toiminto painikkeella
¥	KOODI 38	LENTOKENTTÄLISÄ	Aktivoi toiminto painikkeella
E	KOODI 39	MUU LISÄMAKSU	Aktivoi toiminto painikkeella
(Ê)	KOODI 31	MATKATAVARALIS*Ä	Aktivoi toiminto painikkeella
ۍ	KOODI 34	PORRASLISÄ	Aktivoi toiminto painikkeella
	-	MAKSIMIHINTA	Aseta kyydin maksimihinta painikkeen toiminnolla.
— №	KOODI 15	TILAUSNUMERO	Aktivoi toiminto painikkeella
Ð	-	PALUU TAKSA-TILAAN	Aktivoi toiminto painikkeella
TAXI	-	PALAA VAPAA-TILAAN	Aktivoi toiminto painikkeella
	KOODI 42	JAETTU MAKSU	Aktivoi toiminto painikkeella
S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	KOODI 40	HINNAN MUUTOS	Aktivoi toiminto painikkeella
% ^x	-	ARVONLISÄVEROKANNAN VALINTA	Aktivoi toiminto painikkeella
	KOODI 41	TIPPI	Aktivoi toiminto painikkeella
	KOODI		Aktivoj tojminto pojnikkoello
	61		

	≜ ⊑ ∂	Semel 🕄 💡 💡	
X	KOODI 321	MAKSUN OIKAISU	Aktivoi toiminto painikkeella
Ŵ	KOODI 49	HUKKA-AJO	Aktivoi toiminto painikkeella
		VALIKON SIIRTYMISPAINIKE	Siirry valikossa vasemmalle.
		VALIKON SIIRTYMISPAINIKE	Siiry valikossa oikealle.
		VALIKON SIIRTYMISPAINIKE	Siiry valikossa ylöspäin
		VALIKON SIIRTYMISPAINIKE	Siirry valikossa alaspäin.
*	-	BLUETOOTH	Siirry Bluetooth-valikkoon painikkeella.
1	KOODI 22	AJOVUORON LOPETUS	Aktivoi toiminto painikkeella

2.2 Ikonit

Taksimittarin toiminnon tila kuvataan ikoneilla.

×	HUOLTOAJO (OFF-Tila)	Taksimittari on OFF-tilassa ja huoltoajo aktivoituna, ajettu matka rekisteröidään huoltoajoksi.
	YKSITYISAJO (OFF-Tila)	Taksimittari on OFF-tilassa ja yksityiajo aktivoituna, ajettu matka rekisteröidään yksityisajoksi.
TAXI VAPAA	VAPAA-TILA (Ajovuoron aloitusajo aktiivinen)	Taksimittari on VAPAA-tilassa, ajettu matka rekisteröidään työmatka-ajoksi.
TAXI VAPAA	VAPAA-TILA	Taksimittari on VAPAA-tilassa, taksin vapaavalo on päällä.
	· · · · - · · -·· ·	
	VAPAA-TILA	Taksimittari on VAPAA-tilassa, taksin vapaavalo on pois päältä.
	TAL 11/0	
	TAUKO	Taksimittari on Vapaa-tilassa tauko aktivoituna, taksivalo on pois päältä. Huom! Taksimittarin tauko-tila poistuu automaattisesti, jos ajoneuvon nopeus ylittää 5 km/h.
	HUOLTOAJO	Taksimittari on Vapaa-tilassa ja huoltoajo aktivoituna, ajettu matka rekisteröidään huoltoajoksi.
	VKOITVIONIO	Taksimittari on Vanas tilassa ia yksityisaia aktivoituna
	HOI HOAJO	ajettu matka rekisteröidään yksityisajoksi.
		Takeimittari on Vanaa tilassa, asiakkaan luo metkalla ja
	MATKALLA	taksin vapaavalo on pois päältä.

	Sen	nel5]
TAXI VAPAA	AJOVUORON LOPETUSAJO-TILA	Taksimittari on Varattu-tilassa, taksin vapaavalo on pois päältä, ajettu matka rekisteröidään tyämatka-ajoksi.
VARATTU	VARATTU-TILA	Taksimittari on Varattu-tilassa ja taksa-ajo aktiivisena.
VARATTU	ASIAKKAAN LUO MATKALLA	Taksimittari on Vapaa-tilassa ja matkalla asiakkaan luo.
	SOPIMUSAJO	Taksimittari on Sopimusajo-tilassa ja Varattu-tilassa.
VARATTU	REITTIAJO	Taksimittari on Varattu-tilassa ja Reittiajo on aloitettu.
	KOULUKULJETUS	Taksimittari on Varattu-tilassa ja Koulukuljetus on aloitettu. HUOM! Taksin vapaavalo on päällä.
	ODOTUSAIKA TAKSATILA	Taksimittari on Varattu-tilassa ja Odotusaika-taksa on päällä.
	TAUKO	Taksimittari on Varattu-tilassa tauko aktivoituna, taksivalo on pois päältä. Huom! Taksimittarin tauko-tila poistuu automaattisesti, jos ajoneuvon nopeus ylittää 5 km/h.
نځ VARATTU	KASSA	Taksimittari on Kassa-tilassa ja odottaa kyydin maksamista.
VARATTU	KASSA MUUTETTU MAKSU	Taksimittari on Kassa-tilassa ja odottaa kyydin maksamista. Maksua on muutettu tai kyseessä on jaettu tms. maksu.

Semel^[]



HOLD-TILA	Taksimittarin on Hold-tilassa ja kyydin hinnan laskenta on keskeytetty.



AJO SUORITETTU- TILA	Taksimittari on Ajo Suoritettu-tilassa.
	Kuvaus: Kyydin maksu on suoritettu, taksimittari pysyy Ajo Suoritettu tilassa kunnes auton ajonopeus ylittää 5
	km/h tai kuljettaja painaa taksimittarin painiketta [TAXI]

3. Kirjoitin ja kuitin tulostus

Taksimittarin raporttien ja kuittien täydelliseen virheettömään tulostukseen tarvitaan taksimittarin yhteyteen suunniteltu kirjoitin.

On olemassa alueita, joissa paikallinen lainsäädäntö edellyttää taksimittariin liitettyä kuittikirjoitinta.

Kuittikirjoittimen parametrit asetetaan Liput-valikossa (koodi 600).

Kuitin tulostaminen maksutapahtuman yhteydessä voidaan ohittaa käteismaksuissa, mikäli sitä ei ole paikallisella lainsäädännöllä vaadittu.

Lämpökirjoitin RX90hn

Lämpökirjoitin on suositeltavaa asentaa autoon siten, että kirjoitin ei ole alttiina suoralle auringonpaisteelle tai kuumuudelle.

UV-säteily ja kuumuus heikentävät tulostimen paperin laatua.

Käytettävän lämpöpaperin säilytyksessä on tämä huomioitava.



3.1 Kuitin tulostus

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Maksutapahtuma (Taksimittari on Kassa- tilassa).	7.20 EUR TAXI TO CO CO CO	Painiketta 🖲 painamalla tulostuu maksutapahtuman kuitti.
Taksimittari on Ajo Suoritettu-tilassa.	7.20 EUR	Taksimittari pysyy Ajo- Suoritettu-tilassa 10- sekuntia.
Taksimittari on Ajo Suoritettu-tilassa ja painike TAXI I ilmestyy näytölle.	7.20 EUR STOPPED	Taksimittari on Ajo Suoritettu tilassa kunnes auton ajonopeus ylittää 5 km/h tai kuljettaja painaa taksimittarin painiketta / TAXI \

3.2 Kuitin tulostuksen ohittaminen

Huom! Toiminto mahdollinen maksuissa joissa ei ole maksutapaan liittyvää tulostusvaatimusta tai lainsäädännöllistä estettä.



3.3 Kuitin kopio

Suoritetusta maksusta on mahdollista tulostaa kuitin kopio, tämä voidaan suorittaa jos esim. tulostimen paperi loppuu kesken tulostuksen. Kuitista tulostettu kopio sisältää aina tekstin "KOPIO".

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa- tilassa.	TAXI FOR HIRE T1 B	Koskettamalla näytön oikean yläreunan aluetta, avautuu numeronäppäimistö.
Numeronäppäimistö on käytettävissä.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 60 ja vahvista painiketta ⊠ painamalla.
Kuitin kopio tulostuu ja taksimittarin palaa Vapaa- tilaan.		

3.4 Kuitin kopio historiasta

Kuitin kopio voidaan tulostaa historiasta kuittinumerolla tai maksutapahtuman summan ja päivämäärän perusteella. Kuitista tulostettu kopio sisältää aina tekstin "KOPIO".

3.4.1 Kuitin tulostus kuittinumerolla

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		Koskettamalla näytön oikean yläreunan aluetta, avautuu numeronäppäimistö.
Numeronäppäimistö on käytettävissä.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 61 ja vahvista painiketta ⊠ painamalla.
Numeronäppäimistö on käytettävissä.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲ ▶ ● ★ 0 • ✓	Syötä kuitin numero ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Kuitin kopio tulostuu ja taksimittarin palaa Vapaa- tilaan.		

3.4.2 Kuitin tulostus ilman kuittinumeroa

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		Koskettamalla näytön oikean yläreunan aluetta, avautuu numeronäppäimistö.
Numeronäppäimistö on käytettävissä.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 61 ja vahvista painiketta ⊠ painamalla.
Numeronäppäimistö on käytettävissä.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲ ▶ ▶ 0 · ✓	Siirry seuraavalle numeronäppäimistön sivulle painikkeella 🗹.
Numeronäppäimistö on käytettävissä ja taksimittari odottaa maksutapahtuman summan syöttämistä.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲ ▶ ▲ ★ 0 · ✓	Syötä maksutapahtuman summa ja vahvista painikkeella ⊠.
Numeronäppäimistö on käytettävissä ja taksimittari odottaa maksutapahtuman päivämäärän syöttämistä.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲ ▶ ▶ ● ★ 0 · ✓	Syötä maksutapahtuman päivämäärä ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Kuitin kopio tulostuu ja taksimittarin palaa Vapaa- tilaan.		

3.4.3 Viimeiset 6 kuittia tulostus historiasta

Tämä toiminto on mahdollinen taksimittarin OFF-tilassa ja Vapaa-tilassa.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on OFF- tilassa.		Koskettamalla näytön oikean yläreunan aluetta, avautuu numeronäppäimistö.
Numeronäppäimistö on käytettävissä.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 87 ja vahvista painiketta ⊠ painamalla. Viimeiset 6 kuittia tulostetaan.
Taksimittari palaa OFF- tilaan.		

4. Taksimittarin tilat, toiminnot ja symbolit

Kaikki taksimittarin toimintojen tilat ja muutokset näytetään näytön yläosan alueella.

4.1 OFF-Tila

Huom! Taksimittarin ollessa OFF-tilassa, on huoltoajo automaattisesti aktiivinen.

4.1.1 OFF-Tila, Huoltoajo

4.1.1.1 Toiminnot tila 1

OFF-tila (Huoltoajo), toimintojen sivu 1 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



HUOLTOAJO	Taksimittari on OFF-tilassa ja huoltoajo aktivoituna,
(OFF-Tila)	ajettu matka rekisteröidään huoltoajoksi.

~	KOODI 23	YKSITYISAJO	Aktivoi toiminto painikkeella.

•••	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle) toimintovalikkonäppäimellä
	KOODI	AJOVUORON ALOITUS	Aktivoi toiminto painikkeella.

199	KOODI 21	AJOVUORON ALOITUS	Aktivoi toiminto painikkeella.

Semel 53

4.1.1.2 Toiminnot tila 2

OFF-tila (Huoltoajo), toimintojen sivu 2 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



HUOLTOAJO (OFF-Tila)	Taksimittari on OFF-tilassa ja huoltoajo aktivoituna, ajettu matka rekisteröidään huoltoajoksi.

×	-	NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ	Aktivoi toiminto painikkeella.

KOODI 62	SISÄVALOJEN SAMMUTUS	Sammuta taksimittarin toiminnon sytyttämät ajoneuvon sisävalot painikkeella.
		HUOM! Taksimittari ohjaa sisävaloja taksimittarin Kassa- tilassa automaattisesti. Toiminto on asennuksen lisätyö (tilattava erikseen asennusliikkeltä) ja mahdollisesti vaatii ajoneuvon valmistajan tukitoimenpiteitä.

KOODI VUORORAPORTTI Tulostaa ajovuororaportin. 80 80 HUOM! Katso ohjeen kohda 6.2.1 ja 6.2.2 6.2.2
--

	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa
[•••]			eteenpäin (seuraavalle sivulle)
			toimintovalikkonäppäimellä

*	-	BLUETOOTH	Siirry Bluetooth-valikkoon painikkeella.
- V			

KOODI ASETUKSET Siirry asetusvalikkoon 600 600 painikkeella.	Ö	0		KOODI 600	ASETUKSET	Siirry asetusvalikkoon painikkeella.	
--	----------	---	--	--------------	-----------	---	--

4.1.1.3 Toiminnot tila 3

OFF-tila (Huoltoajo), toimintojen sivu 3 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



~	HUOLTOAJO (OFF-Tila)	Taksimittari on OFF-tilassa ja huoltoajo aktivoituna, ajettu matka rekisteröidään huoltoajoksi.

øl	KOODI 63 or/and	AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ NÄYTÖLLE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto painikkeella.
	KOODI		
	68		

KOODI 67	JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖJÄNNITE NÄYTÖLLE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto painikkeella.

	-	AVAA NUMERONÄPPÄIMISTÖ	Aktivoi toiminto painikkeella.
--	---	------------------------	--------------------------------

km	KOODI 64	KYYDIN KILOMETRIT NÄYTÖLLE	Aktivoi toiminto painikkeella.

(())	-	TAKSIMITTARIIN LIITETYT LAITTEET	Aktivoi toiminto painikkeella.
			Näyttää kytketyt laitteet ja yhteyden tilan.

-	MENU	Avaa Menu-valikko
		painikkeella.

	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa
[•••]			eteenpäin (seuraavalle sivulle)
			toimintovalikkonappaimella

	Semel	
?	- INFO	FO Näyttää mahdollisen Iisäinformaation valitussa tilassa.

4.1.2 OFF-Tila, Yksityisajo

4.1.2.1 Toiminnot Tila 1

OFF-Tila (Yksityisajo), toimintojen sivu 1 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



~	YKSITYISAJO (OFF-Tila)	Taksimittari on OFF-tilassa ja yksityiajo aktivoituna, ajettu matka rekisteröidään yksityisajoksi.

	KOODI 24	HUOLTOAJO	Aktivoi toiminto painikkeella.
•••	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle) toimintovalikkonäppäimellä
	KOODI		Aktivai taiminta painikkaalla

	KOODI	AJOVUORON ALOITUS	Aktivoi toiminto painikkeella.
885	21		

4.1.2.2 Toiminnot Tila 2

OFF-Tila (Yksityisajo), toimintojen sivu 2 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



YKSITYISAJO (OFF-Tila)	Taksimittari on OFF-tilassa ja yksityiajo aktivoituna, ajettu matka rekisteröidään yksityisajoksi.

ol	KOODI 63 or/and KOODI	AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ NÄYTÖLLE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto painikkeella.
	68		

KC	OODI 67	JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖJÄNNITE NÄYTÖLLE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto painikkeella.
----	------------	--	---

-	AVAA NUMERONÄPPÄIMISTÖ	Aktivoi toiminto painikkeella.

km	KOODI 64	KYYDIN KILOMETRIT NÄYTÖLLE	Aktivoi toiminto painikkeella.

(())	-	TAKSIMITTARIIN LIITETYT LAITTEET	Aktivoi toiminto painikkeella.
			Näyttää kytketyt laitteet ja yhteyden tilan.

X	-	MENU	Avaa Menu-valikko
			painikkeella.

	-	MID SELAIN	Aktivoi toiminto painikkeella.
MID			

	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa
(•••)			eteenpäin (seuraavalle sivulle) toimintovalikkonäppäimellä
			toimintovalikkonappaimella

Ō	KOODI 89	PARAMETRIT	Tulostaa taksimittarin parametrit.

0	é á	Ø		م د	•		Semel{3	· •	 2 2	D C			4	
Г	1				-	1	INFO		Näv	/ttää r	nahd	ollise	n	
		?							lisä tilas	inforn ssa.	naatio	on val	itussa	a

4.1.3 Ajovuoron Aloitus

4.1.3.1 Ajovuoron aloitus ilman kuljettajakorttia

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on OFF- tilassa.		Painiketta painamalla siirtyy taksimittarin ajovuoron aloitus tilaan.
Taksimittari odottaa kuljettajatunnuksen syöttämistä (1-6 numeroinen tunnus).	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä kuljettajatunnus ja paina ☑, tai ohita kuljettajatunnuksen syöttäminen painamalla ☑.
Taksimittari odottaa ajoneuvon ajokilometrien (mittarilukeman) syöttämistä.	Km ▶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 × × 0 · ✓ *	Syötä ajokilometrit ja paina M, tai ohita ajokilometrien syöttäminen painamalla M.
Taksimittari on Ajovuoro aloitettu tilassa (Taksin vapaavalo ei pala, Taksimittari Vapaa- tilassa). Ajetut kilometrit ja aika rekisteröidään työmatka- ajoksi.	Ma 05.03.2018 19:48 - 0,8km 0:07h	Painiketta TAXI painamalla, taksimittarin siirtyy Vapaa-tilaan.
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		

4.1.3.2 Ajovuoron aloitus kuljettajakortilla

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on OFF- tilassa.		Aloita ajovuoro vetämällä kuljettajakortti maksupäätteen magneettikortin lukijassa.
Taksimittari odottaa ajoneuvon ajokilometrien (mittarilukeman) syöttämistä.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä ajokilometrit ja paina
Taksimittari on Ajovuoro aloitettu tilassa (Taksin vapaavalo ei pala, Taksimittari Vapaa- tilassa). Ajetut kilometrit ja aika rekisteröidään työmatka- ajoksi.	Ma 05:03:2018 19:48 – 0,8km 0:07h	Painiketta TAXI painamalla, taksimittarin siirtyy Vapaa-tilaan.
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		

4.1.4 OFF-Tila Menu

Taksimittarin toimintoja voidaan myös selata ja aktivoida Menu-valikon kautta.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on OFF- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on OFF- tilassa.	× • •	Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on OFF- tilassa.		Painiketta 🗾 painamalla siirrytään Menu-valikkoon.
Taksimittarin Menu- valikko OFF-tilassa on avattu.	ALOITU 21E	Painikketta S painamalla, palataan takaisin OFF-tilaan. Valikon selaus suoritetaan painikkeilla

Semel^[]

OFF-Tilan toiminnot (Menu)

Koodi	Lyhenne	Toiminto				
21	ALOITU	Ajovuoron aloitus				
23	YKSIT	Yksityisajo				
71	KOKMUI	Kokonaismuistit näytölle				
80	VUORO	Vuororaportin tulostus				
82	KK.RAP	Kuukausiväliraportin tulostus				
84	VUO.RAP	Vuosiväliraportin tulostus				
83	KK.EDE	Kuukausiraportin tulostus (edellinen päättynyt kuukausi)				
85	VUO.EDE	Vuosiraportin tulostus (edellinen päättynyt vuosi)				
600	LIPUT	Lippuparametrit				
601	MID.LIP	MID Lippuparametrit				
69	NOPEUS	Ajonopeus				
67	VOLTS	Järjestelmän käyttöjännite				
24	HUOLTO	Huoltoajo				
63	KELLO	Aika ja päivämäärä näytölle				
163	KEL.SEK	Sekuntikello näytölle				
68	PVM	Aika ja päivämäärä näytölle				
89	PARAM	Parametrit tulostus				
189	SEL.PAR	Parametrien selaus				
101	AIKMUU	Kellonajan asetus				
99	MID.BRS	MID selain				
96	MID.TAR	MID tarkastusarvo				
95	PRO.NUM	MID suojattujen tiedostojen lukumäärä				
97	MID.LOK	MID tapahtumaloki				
98	PRI.LOK	MID tapahtumalokin tulostus				
93	AIK.TES	Aikalaskurin testaus				
94	VAK.TES	Matkavakion mittaus ilman tulostusta				
87	VK.RAP	Viimeisen kuuden maksukuitin tulostus				
8748	TRAP	Viimeisen 48-tunnin raportit ja kuitit tulostus (Max. 10-ajovuoroa)				
62	SISAVA	Sisävalon sammutus				
81	AJOT	Ajovuoron ja ajovuoron kuittien tulostus				
92	MIT.RAP	Matkavakion mittaus tulostuksella				
931	PUL.TES	Aikapulssin testaus				
66	PIMENN	Näytön pimennys				
650	INF.LOK	Info lokin tulostus				
9001	VAIHTO	Laitetunnisteen vaihto (maksupääte)				
999	LOAD.SW	Ohjelmiston lataus				
204	TER.ID1	Terminal ID osa 1				
205	TER.ID2	Terminal ID osa 1				
207	LAS.NRO	Laskutusnumero				
229	PR.TEST	Tulostimen testitulostus				
660	FIFO.RA	FIFO raportti lähettämättömistä maksutapahtumista				
801	EDVUOR	Päättynyttä ajovuoroa edeltävän ajovuoron vuororaportin tulostus				

4.2 Vapaa Tila

4.2.1 Vapaa-tila toiminnot ja tilat

4.2.1.1 Toiminnot tila 1

Vapaa-tila, toimintojen sivu 1 (näyttö ja painikkeiden symbolit).

Taksimittarin Vapaa-tilassa tilaikonin symboli **TAXI** näyttää taksin vapaavalon olevan päällä ja taksimittari antaa vapaatiedon tilausvälityspäätteelle.



TAXI	VAPAA-TILA	Taksimittari on VAPAA-tilassa, taksin vapaavalo on päällä.
VAPAA		

T1	KOODI 1	TAKSA T1	Aktivoi toiminto painikkeella.
T	-	TAKSAVALIKKO	Siirry Taksavalikkoon painikkeella.
•••	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle) toimintovalikkonäppäimellä
Ш¢	KOODI 25	SOPIMUSAJO	Aktivoi toiminto painikkeella
	KOODI	TAKSIVALO POIS PÄÄLTÄ	Sammuta taksin vapaavalo

TAXI	KOODI 620	TAKSIVALO POIS PÄÄLTÄ	Sammuta taksin vapaavalo painikkeella. HUOM! Taksimittari pysyy Vapaa-tilassa.
------	--------------	-----------------------	---

4.2.1.2 Toiminnot tila 2

Vapaa-tila, toimintojen sivu 2 (näyttö ja painikkeiden symbolit).

Taksimittarin Vapaa-tilassa tilaikonin symboli **TAXI** näyttää taksin vapaavalon olevan päällä ja taksimittari antaa vapaatiedon tilausvälityspäätteelle.



	VAPAA-TILA	Taksimittari on VAPAA-tilassa, taksin vapaavalo on päällä.
VAPAA		

\square	KOODI 29	TAUKO	Aktivoi toiminto painikkeella

2	KOODI 70	VUOROMUISTIT	Siirry käynnisä olevan ajovuoron rekisterivalikkoon.
•••	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle) toimintovalikkonäppäimellä
	KOODI 61	KUITIN KOPIO	Aktivoi toiminto painikkeella

	KOODI 22	AJOVUORON LOPETUS	Aktivoi toiminto painikkeella
--	-------------	-------------------	-------------------------------

4.2.1.3 Toiminnot tila 3

Vapaa-tila, toimintojen sivu 3 (näyttö ja painikkeiden symbolit).

Taksimittarin Vapaa-tilassa tilaikonin symboli **TAXI** näyttää taksin vapaavalon olevan päällä ja taksimittari antaa vapaatiedon tilausvälityspäätteelle.



TAXI VAPAA	VAPAA-TILA	Taksimittari on VAPAA-tilassa, taksin vapaavalo on päällä.
----------------------	------------	---

X	KOODI 321	MAKSUN OIKAISU	Aktivoi toiminto painikkeella
	KOODI 62	SISÄVALOJEN SAMMUTUS	Sammuta taksimittarin toiminnon sytyttämät ajoneuvon sisävalot painikkeella. HUOM! Taksimittari ohjaa sisävaloja taksimittarin Kassa- tilassa automaattisesti. Toiminto on asennuksen lisätyö (tilattava erikseen asennusliikkeltä) ja

$(\mathbf{\hat{s}})$	KOODI 16	AJOLUOKKA	Aktivoi toiminto painikkeella

mahdollisesti vaatii ajoneuvon valmistajan tukitoimenpiteitä.

KOODI 15	TILAUSNUMERO	Aktivoi toiminto painikkeella
-------------	--------------	-------------------------------

KOODI VUORORAPORTTI Tulostaa ajovuororaportin.				
6.2.1 ia 6.2.2	ľ.	KOODI 80	VUORORAPORTTI	Tulostaa ajovuororaportin. HUOM! Katso ohjeen kohdat 6.2.1 ja 6.2.2

	KOODI 23	YKSITYISAJO	Aktivoi toiminto painikkeella.
--	-------------	-------------	--------------------------------

	· • •	Semel{3	
•••	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle) toimintovalikkonäppäimellä
× i x	-	NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ	Aktivoi toiminto painikkeella.
	KOODI 24	HUOLTOAJO	Aktivoi toiminto painikkeella.

4.2.1.4 Toiminnot tila 4

Vapaa-tila, toimintojen sivu 4 (näyttö ja painikkeiden symbolit).

Taksimittarin Vapaa-tilassa tilaikonin symboli **TAXI** näyttää taksin vapaavalon olevan päällä ja taksimittari antaa vapaatiedon tilausvälityspäätteelle.



TAXI VAPAA	VAPAA-TILA	Taksimittari on VAPAA-tilassa, taksin vapaavalo on päällä.
---------------	------------	--

	KOODI	AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ NÄYTÖLLE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto
(@\)	63		painikkeella.
	or/and		
	KOODI		
	68		

KOODI	JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖJÄNNITE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto
67	NÄYTÖLLE	painikkeella.

	AVAA NUMERONÄPPÄIMISTÖ	Aktivoi toiminto painikkeella.
--	------------------------	--------------------------------

	1 D -	Semel ^[3]	1 0 0 A 1 0
km	KOODI 64	KYYDIN KILOMETRIT NÄYTÖLLE	Aktivoi toiminto painikkeella.
(())	-	TAKSIMITTARIIN LIITETYT LAITTEET	Aktivoi toiminto painikkeella. Näyttää kytketyt laitteet ja vhtevden tilan.
	-	MENU	Avaa Menu-valikko painikkeella.
MID	-	MID SELAIN	Aktivoi toiminto painikkeella.
•••	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle) toimintovalikkonäppäimellä
	KOODI 89	PARAMETRIT	Tulostaa taksimittarin parametrit.
?	-	INFO	Näyttää mahdollisen Iisäinformaation valitussa tilassa.

4.2.2 Taksin Vapaavalon ohjaus manuaalisesti

Symboli **TAXI** näyttää taksin vapaavalon olevan päällä/aktiivinen.



TAXI VAPAA	VAPAA-TILA	Taksimittari on VAPAA-tilassa, taksin vapaavalo on päällä.

	00DI 620	TAKSIVALO POIS PÄÄLTÄ	Sammuta taksin vapaavalo painikkeella. HUOM! Taksimittari pysyy Vapaa-tilassa.
--	-------------	-----------------------	---

Symboli **TAXII** näyttää taksin vapaavalon olevan sammutettuna/ei aktiivinen.



TAXI VAPAA	VAPAA-TILA	Taksimittari on VAPAA-tilassa, taksin vapaavalo on pois päältä.
---------------	------------	--

TAXI	KOODI 621	TAKSIVALO PÄÄLLE	Sytytä taksin vapaavalo taksa- ajossa.
------	--------------	------------------	---

4.2.3 Tauko

Taksimittari mahdollistaa rekisteröimään kuljettajan ajovuoron aikana viettämät tauot. Taukojen määrä ja aika rekisteröidään ja tulostetaan vuororaporttiin.

Huom! Tauko-toiminto on mahdollinen Vapaa-tilassa ja Varattu-tilassa.





Tauko-tila ei aktivoidu jos auton ajompeus on yli 5 km/h.
4.2.4 Taksa-ajon aktivointi

4.2.4.1 Taksa T1 aktivointi

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Painamalla 🖬 painiketta, siirtyy taksimittarin taksan aktivointi-tilaan.
Taksan aktivointivalikko on avattu.		 Palataksesi edelliseen tilaan paina painiketta . Taksavalikon selaus voidaan suorittaa painikkeilla ▲ ja ▲. Valittu taksa aktivoidaan painikkeella ▲. Huom! Taksavalikossa valittuna oleva taksa aktivoituu automaattisesti, jos mitään valintaa ei ole suoritettu 5-sekunnin kuluessa.
Taksa T1 on aktivoitu.		

4.2.4.2 Taksa-ajon aktivointi taksavalikosta

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide	
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Painamalla painiketta 🛈, siirrytään taksavalikkoon.	
Taksimittari on Vapaa-tilassa ja taksavalikko on avattu.	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Aktivoi taksa T1 painikkeella Aktivoi taksa T2 painikkeella Aktivoi taksa T3 painikkeella Aktivoi taksa T3 painikkeella Aktivoi Odotusaikataksa painikkeella I. Aktivoi Sopimusajo painikkeella I. Asiakaskohtaisen taksan	
		valinta suoritetaan ennalta ohjelmoidun numeraalisen arvon mukaisesti. Aktivoi toiminto painikkeella	
Taksan aktivointivalikko on avattu.	3 T3 Start 9.00 2.27000/km #7.04000/k 4 T4 Start 9.00 2.22000/km #7.04000/k • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Palataksesi edelliseen tilaan paina painiketta . Taksavalikon selaus voidaan suorittaa painikkeilla ▲ ja ▲. Valittu taksa aktivoidaan painikkeella ▲. Huom! Taksavalikossa	
		valittuna oleva taksa aktivoituu automaattisesti, jos mitään valintaa ei ole suoritettu 5-sekunnin kuluessa.	
The tariff 3 is activated (for example).	9.00 _{EUR} T3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		

4.2.5 Sopimusajo

Matkan hinta voidaan asettaa myös ennalta sovittuna Sopimusajona.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Aktivoi Sopimusajo painikkeella 🗊.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	I 2 3 4 5 6 7 8 9 × ► × 0 • *	Syötä sovitun mukainen hinta ja vahvista painikkeella . Toiminnon voi peruuttaa painamalla painiketta . 15- sekunnin sisällä (tällöin Taksimittari palaa Vapaa-tilaan).
		Huom! Sopimusajon hintaa voidaan suurentaa aktivoimalla sopimusajo uudelleen painikkeella . Sopimusajoa voidaan myös jatkaa taksa-ajolla (ajettu taksa- ajo lasketaan sopimushinnan lisäksi). Sopimusajon hintaa ei voida alentaa.
		Huom! Kun Sopimusajo on aktivoitu painikkeella , aktivoituu Sopimuajo automaattisesti 15-sekunnin kuluessa summalle 0 €, jos mitään painiketta ei aika-ikkunan sisällä paineta.
Sopimusajon hinta on syötetty ja taksimittari on Sopimusajo- tilassa.		Siirry Kassa-tilaan painikkeella Siirry Hold-tilaan painikkeella Siirry taksavalikkoon painikkeella Siirry lisämaksujen valikkoon

4.2.6 Reittiajo

Kuljetuksen information on mahdollista lisätä numeraalinen tunnus Reittiajona. Tällöin Reittiajon tunnus tulostuu kuittiin annetun numeraalisen arvon mukaisesti.





4.2.7 Ajoluokka

Kuitin tietoihin voidaan lisätä tunnisteeksi ajoluokka. Ajoluokan tunnisteena voidaan käyttää numeraalista arvoa.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		Painamalla 🖬 painiketta, siirtyy taksimittarin taksan aktivointi-tilaan.
Taksan aktivointivalikko on avattu.		 Palataksesi edelliseen tilaan paina painiketta Taksavalikon selaus voidaan suorittaa painikkeilla Ja I. Valittu taksa aktivoidaan painikkeella Huom! Taksavalikossa valittuna oleva taksa aktivoituu automaattisesti, jos mitään valintaa ei ole suoritettu 5-sekunnin kuluessa.

Semel 🕄

Taksa T1 on aktivoitu.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksa T1 on aktivoitu.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksa T1 on aktivoitu.		Ajoluokan painikkeella avautuu numeronäppäimistö.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	↓ 1 2 3 ↓ 1 2 3 ↓ 4 5 6 7 8 9 × ↓ 0 · ✓	Syötä Ajoluokan numeraalinen tunnus ja vahvista painikkeella <mark></mark> ✓.
Taksimittari on Varattu- tilassa.		Ajoluokan tunnus tulostuu matkan kuittiin.

4.2.8 Tilausnumero

Matkan tietoihin voidaan lisätä tilausnumero. Tilausnumero tulostuu matkan kuittiin.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		Tilausnumeron painikkeella 🗟 avautuu numeronäppäimistö.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	I 2 3 4 5 6 7 8 9 × Tilausnumero: × 0 · ✓	Syötä Tilausnumeron numeraalinen tunnus ja vahvista painikkeella 🗹.
Taksimittari siirtyy Varattu-tilaan.		Tilausnumero tulostuu matkan kuittiin.

4.2.9 Maksun oikaisu

Maksun oikaisu-toiminnolla voidaan korjata viimeisimmän maksun mahdollinen laskutus tms. virhe. Maksun oikaisun toiminto palauttaa viimeisimmän maksun uudelleen käsiteltäväksi.

Huom! Jos maksun oikaisu on tarpeellista, tulee se tehdä Vapaa- tai Varattu tilassa, ennen seuraavan kyydin aloittamista.



Semel{3

taksimittarin odottaa uudelleen vahvistusta.	CORRECT?	Vahvista toiminto painikkeella ✓. Peruuta toiminto painikkeella Ϫ.
Taksimittari odottaa kuittien tulostusta.	RCPT.CS	Press the key 🗊 to print the receipt for the driver and the customer.
Taksimittari pyytää vahvistusta maksutapahtuman korjauskäsittelyyn.	12.90 EUR STOPPED CORR	Vahvista maksutapahtuman korjaus painikkeella ⊠ . Hylkää maksutapahtuman korjaus painikkeella ⊠ .
maksutapahtuma palautuu Kassa- tilassa uudelleen käsiteltäväksi.		Suorita veloitus uudelleen.

4.2.10 Ajovuoron Lopetus

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		Siirry ajovuoron lopetustilaan painikkeella 🔯.
Ajovuoron lopetustila aktivoitu, ajettu matka ja aika kirjataan tyämatka- ajoksi raportteihin.	To 07.12.2017 11.26-0.4km 0.02h	Avaa numeronäppäimistö painikkeella . Vapaa-tilaan paluu suoritetaan painikkeella
Numeronäppäistö avautuu.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä ajokilometrit ja paina
Taksimittari on OFF- tilassa.		

4.2.11 Vapaa-Tila Menu

Taksimittarin toimintoja voidaan myös selata ja aktivoida Menu-valikon kautta.

Taksimittarin tila	Taksimittarin nävttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Painiketta 🗾 painamalla siirrytään Menu-valikkoon.
Taksimittarin Menu- valikko Vapaa- tilassa on avattu.	LOPETU 22E	Painikketta S painamalla, palataan takaisin OFF-tilaan. Valikon selaus suoritetaan painikkeilla

Vapaa-tilan toiminnot (Menu)

Koodi	Lyhenne	Toiminto		
22	LOPETU	Ajovuoron Lopetus		
25	KIINT	Sopimusajo		
27	REITTI	reittiajo 1		
26	REITTI	Reittiajo 2		
23	YKSIT	Yksityisajo		
29	LEPO	Tauko		
71	KOKMUI	Kokomuistit näytölle		
70	VUOROM	Vuoromuistit näytölle		
80	VUORO	Vuororaportin tulostus		
82	KK.RAP	Kuukausiväliraportin tulostus		
84	VUO.RAP	Vuosiväliraportin tulostus		
83	KK.EDE	Edellisen päättyneen kuukauden raportti		
85	VUO.EDE	Edellisen päättyneen vuoden raportti		
601	MID.LIP	MID Lippuparametrit		
69	NOPEUS	Ajonopeus näytölle		
67	VOLTS	Käyttöjärjestelmän jännite näytölle		
60	KOPIO	Kuitin kopion tulostus		
24	HUOLTO	Huoltoajo		
620	VAL.OFF	Taksin vapaavalon pois päältä		
621	VAL.ON	Taksin vapaavalo päälle		
63	KELLO	Aika ja päivämäärä näytölle		
163	KEL.SEK	sekuntikello nävtölle		
68	PVM	Aika ja päivämäärä näytölle		
89	PARAM	Parametrien tulostus		
189	SEL.PAR	Parametrien selaus		
101	AIKMUU	Kellonajan asetus		
99	MID.BRS	MID rekistereiden selaus		
96	MID.TAR	MID Tarkistenumero		
93	AIK.TES	Aikalaskurin testaus		
94	VAK.TES	Matkavakion testaus ilman tulostusta		
64	KM	Kyydin kilometrit näytölle		
87	VK.RAP	Viimeiset kuusi kuittia tulostus		
8748	48TRAP	Viimeisen 48-tunnin raportit ja kuitit tulostus (Max. 10-ajovuoroa)		
62	SISAVA	Sisävalojen sammutus		
81	AJOT	Vuororaportti ja ajovuoron kuitit tulostus		
91	VAKIO	Matkavakion tarkastusraportin tulostus		
92	MIT.RAP	Matkavakion testaus tulostuksella		
15	TIL.NO	Tilausnumero		
16	AJOLUO	Ajoluokka		
66	PIMENN	Näytön pimennys		
321	KORJ-1	Viimeisen maksun oikaisu		
322	KORJ-2	Toiseksi viimeisen maksun oikaisu		
323	KORJ-3	Kolmanneksi viimeisen maksun oikaisu		
660	FIFO.RA	FIFO raportti lähettämättömistä maksutapahtumista		
801	ED.VUOR	Päättynyttä ajovuoroa edeltävän ajovuoron vuororaportin tulostus		
320	KORJAA	Maksun oikaisu		

4.3 Varattu Tila

4.3.1 Varattu-tila toiminnot ja tilat

4.3.1.1 Toiminnot tila 1

Varattu-tila, toimintojen sivu 1 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



	VARATTU-TILA	Taksimittari on Varattu-tilassa ja taksa-ajo aktiivisena.
VARATTU		

	-	ASIAKAS KYYDISSÄ	Aktivoi toiminto painikkeella.
	-	HOLD TILA	Aktivoi Hold-tila taksa-ajossa painikkeella.
	-	TAKSAVALIKKO	Siirry Taksavalikkoon painikkeella.
•••	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle) toimintovalikkonäppäimellä
Ð	-	LISÄMAKSUVALIKKO	Siirry valikkoon painikkeella.
	-	KASSA	Siirry Kassa-tilaan painikkeella.

4.3.1.2 Toiminnot tila 2

Varattu-tila, toimintojen sivu 2 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



	VARATTU-TILA	Taksimittari on Varattu-tilassa ja taksa-ajo aktiivisena.
VARATTU		

TAXI	KOODI 621	TAKSIVALO PÄÄLLE	Sytytä taksin vapaavalo taksa- ajossa.

 -	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle)
		toimintovalikkonäppäimellä

(9))	-	MAKSIMIHINTA	Aseta kyydin maksimihinta painikkeen toiminnolla.
------	---	--------------	--

\boxtimes	KOODI 65	ODOTUSAIKA NÄYTÖLLE	Aktivoi toiminto painikkeella.

4.3.1.3 Toiminnot tila 3

Varattu-tila, toimintojen sivu 3 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



	VARATTU-TILA	Taksimittari on Varattu-tilassa ja taksa-ajo aktiivisena.
VARATTU		

×	NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ	Aktivoi toiminto painikkeella.
---	-------------------------	--------------------------------

KOODI 62	SISÄVALOJEN SAMMUTUS	Sammuta taksimittarin toiminnon sytyttämät ajoneuvon sisävalot painikkeella. HUOM! Taksimittari ohjaa sisävaloja taksimittarin Kassa- tilassa automaattisesti. Toiminto on asennuksen lisätyö (tilattava erikseen asennuslikkeltä) ja mahdollisesti vaatii ajoneuvon
		vannotajan taktoimenpitoita.

	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa
[•••]			eteenpäin (seuraavalle sivulle)
			toimintovalikkonäppäimellä

•	KOODI 16	AJOLUOKKA	Aktivoi toiminto painikkeella
	KOODI 15	TILAUSNUMERO	Aktivoi toiminto painikkeella

4.3.1.4 Toiminnot tila 4

Varattu-tila, toimintojen sivu 4 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



	VARATTU-TILA	Taksimittari on Varattu-tilassa ja taksa-ajo aktiivisena.
VARATTU		

ol	KOODI 63 or/and	AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ NÄYTÖLLE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto painikkeella.
	KOODI		
	68		

Ĭ.	KOODI	JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖJÄNNITE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto
	67	NÄYTÖLLE	painikkeella.

	-	AVAA NUMERONÄPPÄIMISTÖ	Aktivoi toiminto painikkeella.

km	KOODI 64	KYYDIN KILOMETRIT NÄYTÖLLE	Aktivoi toiminto painikkeella.
----	-------------	----------------------------	--------------------------------

(())	-	TAKSIMITTARIIN LIITETYT LAITTEET	Aktivoi toiminto painikkeella.		
			Näyttää kytketyt laitteet ja yhteyden tilan.		

	-	MENU	Avaa Menu-valikko painikkeella.

•••	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle) toimintovalikkonäppäimellä

o	KOODI 89	PARAMETRIT	Tulostaa taksimittarin parametrit.
	03		

D	А.	•	e	 А	0	2	Semel [[]]	4		i.	0	•	- <u>A</u>	й Ц	0
		?			-		INFO			Näy lisäi tilas	vttää r inform ssa.	nahd naatic	ollise on val	n itussa	1

4.3.2 Taksaluokan muutos Varattu-tilassa

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Varattu-tilassa.		Painamalla painiketta 🛈, siirrytään taksavalikkoon.
Taksimittari on Vapaa-tilassa ja taksavalikko on avattu.		Aktivoi taksa T1 painikkeella Aktivoi taksa T2 painikkeella Aktivoi taksa T2 painikkeella Aktivoi taksa T3 painikkeella Aktivoi Odotusaikataksa painikkeella Aktivoi Sopimusajo painikkeella Aktivoi Sopimusajo painikkeella Avaa sopimusajovalikko painikkeella Avaa sopimusajovalikko painikkeella Avaa sopimusajovalikko painikkeella Asiakaskohtaisen taksan valinta suoritetaan ennalta ohjelmoidun numeraalisen arvon mukaisesti. Aktivoi toiminto painikkeella

Taksan aktivointivalikko on avattu.	3 T3 Start 5 00 2.07UR/km 47 OKUR/h 4 T4 Scart 9.00 2.21UR/km 47 OKUR/h	 Palataksesi edelliseen tilaan paina painiketta ⊇. Taksavalikon selaus voidaan suorittaa painikkeilla ia I. Valittu taksa aktivoidaan painikkeella I. Huom! Taksavalikossa valittuna oleva taksa aktivoituu automaattisesti, jos mitään valintaa ei ole suoritettu 5-sekunnin kuluessa.
Taksa T3 aktivoitu (esimerkki).		

4.3.3 Hold Tila

Matkan ja ajan perusteella tapahtuvan hinnan laskeminen voidaan keskeyttää taksaajotilassa väliaikaisesti Hold-toiminnolla. Toimintoa käytetään esim. asiakkaasta riippumattoman ylimääräisen ajomatkan/ajoajan kertymisen estämiseksi kokonaishintaan.

Hold-tilan aktivointi:



4.3.4 Lisämaksut

Varattu- ja Kassa-tilassa matkan hintaan voidaan lisätä erilaisia lisämaksuja.

Lisämaksut voivat olla ennalta asetettuja lisämaksuja kuten, matkatavaralisä-, avustamislisä-, ennakkotilauslisä-, paarivarustelisämaksu tms...

Lisämaksuja voidaan myös lisätä ja muokata tariffieditorilla ja lähettää taksmittarille.

HUOM!

Varattu-tilassa aktivoitu lisämaksu/lisämaksut näytetään taksimittarin näytöllä lisämaksualueella, maksuja ei ole tässä tilassa vielä lisätty kokonaishintaan. Kassa-tilassa lisämaksut lasketaan ja lisätään automaattisesti veloitettavaan kokonaishintaan.

Lisämaksut tulostuvat asiakkaan kuittiin eriteltyinä maksuina.

Lisämaksuja voidaan aktivoida sekä Varattu-tilassa, että Kassa-tilassa.

4.3.4.1 Ennakkotilausmaksu

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Varattu- tilassa.	9.00 EUR T1 MIRED T1 * 0 • • *	Painikkeella
Taksimittari on Varattu- tilassa ja lisämaksujen valikko on avattuna.		Lisämaksu aktivoidaan painikkeella 💁
Varattu-tila: Valittu lisämaksu ja lisämaksun ikoni näytetään näytön oikeassa yläkulmassa. valittujen lisämaksujen yhteishinta näytetään lisämaksu-kentässä (näytön vihreällä		
taustalla). Lisämaksuja ei ole tässä tilassa lisätty kokonaishintaan. Kassa-tila: Lisämaksut on lisätty suoraan matkan kokonaishintaan. Lisämaksut eritellään asiakkaan kuitissa.		

4.3.4.2 Lentokenttälisä

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Varattu- tilassa.	9.00 EUR HIRED T1 	Painikkeella
Taksimittari on Varattu- tilassa ja lisämaksujen valikko on avattuna.		Lisämaksu aktivoidaan painikkeella & .
Varattu-tila: Valittu lisämaksu ja lisämaksun ikoni näytetään näytön oikeassa yläkulmassa. valittujen lisämaksujen yhteishinta näytetään lisämaksu-kentässä (näytön vihreällä taustalla). Lisämaksuja ei ole tässä tilassa lisätty kokonaishintaan. Kassa-tila: Lisämaksut on lisätty suoraan matkan kokonaishintaan.		

4.3.4.3 Matkatavaralisä

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Varattu- tilassa.	9.00 EUR T1 MIRED T1 & U T C C C C C	Painikkeella
Taksimittari on Varattu- tilassa ja lisämaksujen valikko on avattuna.		Lisämaksu aktivoidaan painikkeella 🛄.
Varattu-tila: Valittu lisämaksu ja lisämaksun ikoni näytetään näytön oikeassa yläkulmassa. valittujen lisämaksujen yhteishinta näytetään lisämaksu-kentässä (näytön vihreällä taustalla).		
Lisämaksuja ei ole tässä tilassa lisätty kokonaishintaan. Kassa-tila: Lisämaksut on lisätty suoraan matkan kokonaishintaan. Lisämaksut eritellään asiakkaan kuitissa.		

4.3.4.4 Avustamislisä

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Varattu- tilassa.	9.00 EUR T1 MIRED T1 & U T C C C C C	Painikkeella
Taksimittari on Varattu- tilassa ja lisämaksujen valikko on avattuna.		Lisämaksu aktivoidaan painikkeella 🖬
Varattu-tila: Valittu lisämaksu ja lisämaksun ikoni näytetään näytön oikeassa yläkulmassa. valittujen lisämaksujen yhteishinta näytetään lisämaksu-kentässä (näytön vihreällä taustalla).	9.00 15.70 EUR HIRED	
Lisämaksuja ei ole tässä tilassa lisätty kokonaishintaan. Kassa-tila: Lisämaksut on lisätty suoraan matkan kokonaishintaan. Lisämaksut eritellään asiakkaan kuitissa		

4.3.4.5 Porraslisä

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Varattu- tilassa.	9.00 EUR F1 HIRED T1 C C C C C C C C C C C C C	Painikkeella
Taksimittari on Varattu- tilassa ja lisämaksujen valikko on avattuna.	9.00 EUR T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1	Lisämaksu aktivoidaan painikkeella 🗹.
Varattu-tila: Valittu lisämaksu ja lisämaksun ikoni näytetään näytön oikeassa yläkulmassa. valittujen lisämaksujen yhteishinta näytetään lisämaksu-kentässä (näytön vihreällä taustalla). Lisämaksuja ei ole tässä tilassa lisätty kokonaishintaan.	9.00 31.40 EUR PHIRED PHIRE	
Kassa-tila: Lisämaksut on lisätty suoraan matkan kokonaishintaan. Lisämaksut eritellään asiakkaan kuitissa.		

4.3.4.6 Paarilisä

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Varattu- tilassa.	●.00 EUR 9.00 EUR 11 •	Painikkeella
Taksimittari on Varattu- tilassa ja lisämaksujen valikko on avattuna.	●.00 EUR 9.00 III '' 11 * 0 11 * 0 11 * 0	Lisämaksu aktivoidaan painikkeella 🔽.
Varattu-tila: Valittu lisämaksu ja lisämaksun ikoni näytetään näytön oikeassa yläkulmassa. valittujen lisämaksujen yhteishinta näytetään lisämaksu-kentässä (näytön vihreällä taustalla). Lisämaksuja ei ole tässä tilassa lisätty kokonaishintaan. Kassa-tila: Lisämaksut on lisätty suoraan matkan kokonaishintaan. Lisämaksut eritellään asiakkaan kuitissa.		

4.3.4.7 Muu Lisämaksu

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Varattu- tilassa.	9.00 EUR 9.00 EUR T1 & S	Painikkeella ⊞, avautuu lisämaksujen valikko.
Taksimittari on Varattu- tilassa ja lisämaksujen valikko on avattuna.		Painikkeella ⊟ , avautuu Muu Lisämaksu-valikko.
Taksimittari on Varattu- tilassa ja Muu Lisämaksu- valikko on avattu.	9.00 HIRED T1 O.OIEUR Oletus 0.0IEUR NA 150EUR S SOEUR (* * *	Toiminnosta poistutaan painikkeella . Aseta Muun Lisämaksun oletusarvo painikkeella
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲ Lisän hinta ★ 0 . ✓ *	Avaa numeronäppäimistö painikkeella 🖽, syötä lisämaksun hinta ja vahvista toiminto painikkeella 🗹.

Semel 🕄

Varattu-tila:

Valittu lisämaksu ja lisämaksun ikoni näytetään näytön oikeassa yläkulmassa. valittujen lisämaksujen yhteishinta näytetään lisämaksu-kentässä (näytön vihreällä taustalla). Lisämaksuja ei ole tässä tilassa lisätty

tilassa lisätty kokonaishintaan.

Kassa-tila:

Lisämaksut on lisätty suoraan matkan kokonaishintaan. Lisämaksut eritellään asiakkaan kuitissa.



4.3.5 Ajoluokka

Kuitin tietoihin voidaan lisätä tunnisteeksi ajoluokka. Ajoluokan tunnisteena voidaan käyttää numeraalista arvoa.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Varattu- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Varattu- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Varattu- tilassa.		Ajoluokan painikkeella avautuu numeronäppäimistö.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 5 6 I 7 8 9 I 0 · ✓	Syötä Ajoluokan numeraalinen tunnus ja vahvista painikkeella 🗹.
Taksimittari on Varattu- tilassa.		Ajoluokan tunnus tulostuu matkan kuittiin.

4.3.6 Maksimihinta

Matkan alkaessa voidaan taksimittariin asettaa maksimihinta (suurin mahdollinen matkan hinta).

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Varattu-tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Varattu-tilassa.		Painikkeella 😂 avautuu numeronäppäimistö.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 🗙 КАТТО У 0 4 5	Syötä matkan maksimihinta numeronäppäimistöä käyttäen ja vahvista painikkeella 🗹. Peruuta toiminto painikkeella 🔀.
		Huom! Asetettu maksimihinta voidaan ylittää maksimihinnan täytyttyä aktivoimalla taksa-ajo uudelleen tai asettamalla matkan hinta Sopimusajo- toiminnolla. Hintaan voidaan myös lisätä lisämaksuja.

4.4 Kassa Tila

4.4.1 Kassa-tila, toiminnot ja tilat

4.4.1.1 Toiminnot tila 1

Kassa-tila, toimintojen sivu 1 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



VARATTU	KASSA	Taksimittari on Kassa-tilassa ja odottaa kyydin maksamista.
---------	-------	--

TAXI	-	PALAA VAPAA-TILAAN	Aktivoi toiminto painikkeella
(I)	-	PALUU TAKSA-TILAAN	Aktivoi toiminto painikkeella

	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa
[•••]			eteenpäin (seuraavalle sivulle)
			toimintovalikkonäppäimellä

Ð	-	LISÄMAKSUVALIKKO	Siirry valikkoon painikkeella.
	-	KUITIN TULOSTUS	Aktivoi toiminto painikkeella

Ē	-	KUITIN TULOSTUS	Aktivoi toiminto painikkeella

4.4.1.2 Toiminnot tila 2

Kassa-tila, toimintojen sivu 2 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



بن VARATTU	KASSA	Taksimittari on Kassa-tilassa ja odottaa kyydin maksamista.
---------------	-------	--

	KOODI 42	JAETTU MAKSU	Aktivoi toiminto painikkeella
--	-------------	--------------	-------------------------------

KOODI 61	KUITIN KOPIO	Aktivoi toiminto painikkeella

 · · · · · ·		
KOODI 62	SISÄVALOJEN SAMMUTUS	Sammuta taksimittarin toiminnon sytyttämät ajoneuvon sisävalot painikkeella.
		HUOM! Taksimittari ohjaa sisävaloja taksimittarin Kassa- tilassa automaattisesti. Toiminto on asennuksen lisätyö (tilattava erikseen asennusliikkeltä) ja mahdollisesti vaatii ajoneuvon valmistajan tukitoimenpiteitä.

< <u>></u> >	-	HINNAN MUUTOS	Aktivoi toiminto painikkeella

	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa eteenpäin (seuraavalle sivulle)
			toimintovalikkonäppäimellä

Ĵ	KOODI	TIPPI	Aktivoi toiminto painikkeella
	41		

	-	AVAA NUMERONÄPPÄIMISTÖ	Aktivoi toiminto painikkeella.
--	---	------------------------	--------------------------------

4.4.1.3 Toiminnot tila 3

Kassa-tila, toimintojen sivu 3 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



بن VARATTU	KASSA	Taksimittari on Kassa-tilassa ja odottaa kyydin maksamista.
---------------	-------	--

	KOODI 49	HUKKA-AJO	Aktivoi toiminto painikkeella
--	-------------	-----------	-------------------------------

0/×	-	ARVONLISÄVEROKANNAN VALINTA	Aktivoi toiminto painikkeella
70			

	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa
[●●●]			eteenpäin (seuraavalle sivulle)
			toimintovalikkonäppäimellä
		1	

•	KOODI 16	AJOLUOKKA	Aktivoi toiminto painikkeella
	KOODI 15	TILAUSNUMERO	Aktivoi toiminto painikkeella

4.4.1.4 Toiminnot tila 4

Kassa-tila, toimintojen sivu 4 (näyttö ja painikkeiden symbolit).



KASSA Taksimittar	i on Kassa-tilassa ja odottaa kyydin
maksamista	a.

ol	KOODI 63	AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ NÄYTÖLLE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto painikkeella.
	or/and		
	KOODI		
	68		

KOODI	JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖJÄNNITE	Aktivoi ja/tai deaktivoi toiminto
67	NÄYTÖLLE	painikkeella.

	-	AVAA NUMERONÄPPÄIMISTÖ	Aktivoi toiminto painikkeella.
--	---	------------------------	--------------------------------

km KOODI KYYDIN KILO	ETRIT NÄYTÖLLE Aktivoi toiminto painikkeella.
----------------------	---

(())	-	TAKSIMITTARIIN LIITETYT LAITTEET	Aktivoi toiminto painikkeella.
			Näyttää kytketyt laitteet ja yhteyden tilan.

X	-	MENU	Avaa Menu-valikko
			painikkeella.

MID	-	MID SELAIN	Aktivoi toiminto painikkeella.

	-	TOIMINTOVALIKOT	Siirry toimintovalikossa
(•••)			eteenpäin (seuraavalle sivulle)
			toirintovankkonappaintena

?	INFO	Näyttää mahdollisen lisäinformaation valitussa tilassa.
---	------	---

4.4.2 Tippi

Taksimittarin Kassa-tilassa voidaan lopulliseen hintaan lisätä Tippi.

4.4.2.1 Tippi, asettamalla uusi matkan hinta

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö painikkeella 🔀.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲ Maksu ★ 0 · ✓ *	Syötä matkalle uusi hinta ja vahvista toiminto painikkeella <mark>™</mark> .
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Asiakkaan kuittiin tulostuu erittely matkasta ja maksetusta Tipistä.

4.4.2.2 Tippi, asettamalla tippi prosentteina

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö painikkeella 🔀.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ Maksu X 0 · ✓	Paina painikketta 🗹.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ ★ 0 · ✓ *	Syötä Tipin prosentuaalinen arvo ja vahvista toiminto painikkeella ⊠ .
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Asiakkaan kuittiin tulostuu erittely matkasta ja maksetusta Tipistä.
4.4.2.3 Tippi, asettamalla annetun Tipin määrä

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö painikkeella 🔀.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲ Maksu × 0 · ✓	Paina painikketta ⊻ .
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ ► 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ ★ 0 · ✓ *	Paina painikketta ⊻ .
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ T.Hinta ★ 0 . ✓	Syötä Tipin summa ja vahvista toiminto painikkeella 🗹.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Asiakkaan kuittiin tulostuu erittely matkasta ja maksetusta Tipistä.

Semel 🕄

4.4.3 Alennus

Matkan hinnasta voidaan antaa alennusta Alennus-toiminnolla. HUOM! Alennusta ei voi antaa Sopimusajo-toiminnon yhteydessä.

4.4.3.1 Alennus, asettamalla uusi matkan hinta

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.	11.50 EUR STOPPED TAXI TO CO CO CO	Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö painikkeella ⊠.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ Maksu X 0 · ✓	Syötä matkalle uusi hinta ja vahvista toiminto painikkeella ⊠ .
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Asiakkaan kuittiin tulostuu erittely matkasta ja alennuksesta.

4.4.3.2 Alennus, asettamalla alennusprosentti

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö painikkeella 🔂.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ Maksu X 0 · ✓	Paina painikketta 🗹.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ ► 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ ★ 0 · ✓ *	Syötä Alennuksen prosentuaalinen arvo ja vahvista toiminto painikkeella 🗹.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Asiakkaan kuittiin tulostuu erittely matkasta ja alennuksesta.

4.4.3.3 Alennus, asettamalla alennuksen määrä

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö painikkeella 🗟.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ Maksu × 0 · ✓	Paina painikketta ⊠ .
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ ★ 0 · ✓ *	Paina painikketta ⊠ .
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ ▲.Hinta ★ 0 . ✓	Syötä Alennuksen summa/määrä ja vahvista toiminto painikkeella <mark>⊠</mark> .
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Asiakkaan kuittiin tulostuu erittely matkasta ja alennuksesta.

Semel 🕄

4.4.4 Jaettu Maksu

Matkan summa voidaan jakaa useamman maksajan maksettavaksi taksimittarin toiminnolla Jaettu Maksu.

4.4.4.1 Jaettu Maksu, asettamalla maksun osan summa

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry jaetun maksun toimintoon painikkeella E .
Taksimittari on Jaetun Maksun tilassa.	20.00 EUR STOPPED EUR Lkm Pros V	Avaa numeronäppäimistö painikkeella ^{EUR} .
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	1 2 3 stopped 4 5 6 Jaettu EUR 7 8 9 × Jaettu EUR × 0 · ✓ *	Syötä maksuosuuden summa ja vahvista toiminto painikkeella 🗹.
Taksimittarin näytöllä näytetään maksuosuuden hinta.	20.00 EUR 10.00EUR Jaettu EUR EUR Lkm Pros V	Vahvista toiminto painamalla painiketta <mark>▼</mark> .
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Asiakkaan kuittiin tulostuu erittely matkasta ja maksuosuudesta.

Sivu



4.4.4.2 Jaettu Maksu, asettamalla maksajien lukumäärä

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry jaetun maksun toimintoon painikkeella ⊠ .
Taksimittari on Jaetun Maksun tilassa.	20.00 EUR STOPPED EUR Lkm Pros V	Avaa numeronäppäimistö painikkeella Ikm.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	1 2 3 STOPPED 4 5 6 Jaettu Ikm ✓ ✓ ✓	Syötä maksajien lukumäärä ja vahvista toiminto painikkeella ⊠.

Semel^[]



4.4.4.3 Jaettu Maksu, asettamalla maksuosuus prosentteina

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.	20.00 eur STOPPED TAXI T ↔ € € *	Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.	20.00 EUR STOPPED C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Siirry jaetun maksun toimintoon painikkeella E .

Semel 🕄



4.4.5 Ajoluokka

Kuitin tietoihin voidaan lisätä tunnisteeksi ajoluokka. Ajoluokan tunnisteena voidaan käyttää numeraalista arvoa.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.	11.50 EUR STOPPED	Avaa numeronäppäimistö painikkeella 💽.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲ Ajoluokka × 0 • ✓	Syötä Ajoluokan numeraalinen arvo ja vahvista toiminto painikkeella 🗹.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Ajoluokan tunnus tulostuu matkan kuittiin.

Semel 🕄

4.4.6 Arvonlisävero [ALV]

Henkilökuljetusten arvonlisäverokanta on oletusarvona asetettu verokanta taksimittariin.

Jos arvonlisän verokantaa muutetaan, tulee se tehdä Kassa-tilassa ennen maksua ja kuitintulostusta.

Käytössä on kolme arvonlisäveron verokantaa:

ALV1 (Arvonlisäveroton kuljetus)	ALV= 0%
ALV2 (henkilökuljetus)	ALV= 10% (Oletusarvo)
ALV3 (Tavarakuljetus)	ALV= 24%

Huom!

Jos käytetään muuta kuin oletusarvona olevaa henkilökuljetuksen arvonlisäverokantaa ALV2 (Oletusarvo, ALV 10%), laskee taksimittari automaattisesti uuden hinnan muutetun verokannan mukaiseksi, kuljetuksen arvonlisäverotonta hintaa ei muuteta.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.	10.00 EUR STOPPED S	Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.	10.00 EUR STOPPED STOP	Siirry Menu-valikkoon painikkeella 🖬

Semel 🕄



4.4.7 Hukka-ajo

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa- tilassa.	11.50 EUR STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED STOPPED	Painikkeella 🗐 suoritettu kuljetus/matka kirjataan Hukka-ajoksi.
Taksimittari on Kassa- tilassa.	LI1.50 LUR STOPPED ★ ◆	vahvista toiminto painikkeella . Suoritettu kuljetus/matka kirjataan Hukka-ajoksi. ja Hukka-ajon kuitti tulostuu automaattisesti.
		painikkeella 🔀.

Hukka-ajot kirjautuvat raportteihin ja taksimittarin kokonaismuisteihin. Hukkaajon kilometrit rekisteröidään kokonaisajomäärään.

4.4.8 Kassa Tila Menu

Taksimittarin toimintoja voidaan myös selata ja aktivoida Menu-valikon kautta.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Kassa-tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa-tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa-tilassa.		Siirry painiketta 편 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Kassa-tilassa.	11.50 EUR STOPPED STOP	Painiketta 🗾 painamalla siirrytään Menu-valikkoon.
Taksimittari on Kassa-tilan Menu- valikossa		Painikketta S painamalla, palataan takaisin OFF-tilaan. Valikon selaus suoritetaan painikkeilla

Semel^[]

Kassa-tilan toiminnot (Menu)

Koodi	Lyhenne	Toiminto
25	KIINT	Sopimusajo
69	NOPEUS	Ajonopeus
67	VOLTS	Järjestelmän käyttöjännite
63	KELLO	Aika ja päivämäärä näytölle
42	JAETTU	Jaettu maksu
64	KM	Kyydin ajettu matka näytölle
49	HUKKA	Hukka-ajo
302	ALV2	Muuta Arvonlisäverokannaksi 24%
301	ALV1	Muuta Arvonlisäverokannaksi 10%
300	ALV0	Muuta Arvonlisäverokannaksi 0%
653	LISÄT	Lisämaksut
654	NÄY.LIS	Lisämaksut näytölle
28	KIINT	Sopimushinnan lisäys matkan hintaan
62	SISAVA	Sisävalon sammutus
16	AJOLUO	Ajolkuokka
39	LISÄ	Muu lisämaksu
40	MAKSU	Alennus
51	Y-LASK	Yhtiölaskutus
53	MOBLAS	Mobiilimaksu
55	TAXLAS	Taksilaskutus (TaxiPay)
59	OMALAS	Omalaskutus
41	TIPPI	Тіррі
321	KORJ-1	Viimeisen maksun oikaisu
322	KORJ-2	2. viimeisen maksun oikaisu
323	KORJ-3	3. viimeisen maksun oikaisu
320	KORJAA	Maksun oikaisu

4.5 Stop Tila

Kyydin päättämisen jälkeen taksimittari siirtyy Stop-tilaan, jossa näytetään taksimittarin näytöllä suoritetun maksun summaa asiakkaalle ja kuljettajalle.

Huom! Stop-tilasta voi poistua aikaisintaan 10-sekunnin kuluttua painamalla painiketta **TAXI** tai poistumalla tilasta automaattisesti ajonopeuden ylittäessä 5 km/h.



5. Aika ja Päivämäärä

Ajan ja päivämäärän näyttämä taksimittarin näytöllä aktivoidaan ja deaktivoidaan painikkeella 🕙 tai käyttämällä joko koodia **63** tai **68**.

Ajan ja päivämäärän näkyvyysasetuksia voidaan muokata Lippuparametreissä (Lippuparametri-valikon koodi on **600**).

Huom! Taksimittari toteuttaa MID-mittauslaitedirektiivin mukaista aikamuutosten rajoitusta. Olemassa olevaa aika-asetusta voidaan muuttaa suuntaan tai toiseen 7-vuorokauden aikajaksolla maksimissaan 120-sekuntia (eli kokonaismuutos maksimissaan 2-minuuttia). Ulkoisen laitteen suorittamat aikamuutokset lasketaan myöskin aikamuutosten kokonaismäärään.

5.1 Aika ja Päivämäärä näytölle

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Vapaa-tilassa.		Aktivoi ajan ja päivämäärän näyttö painikkeella 🕰. Huom! Ajan ja päivämäärän deakstivointi suoritetaan myöskin painikkeella 🕰.

5.2 Kellonajan asetus

Taksimittarin ajan ja päivämäärän asetukset voidaan suorittaa valtuutetun Semel asennusliikkeen toimesta käyttämällä Semel Admin Tools Workshop ohjelmistotyökalua.

Käyttäjän toimesta kellonaikaa voidaan muuttaa maksimissaan 120-sekuntia 7vuorokauden aikajaksolla (Katso tämän ohjeen kohta: 5. Aika ja Päivämäärä).

Kellonajan asetus manuaalisesti:

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on OFF- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näytön oikean puoleista yläosaa.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 101 ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Taksimittarin on kellonajan asetuksen tilassa.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≪ Kellon asetus HHMM X 0 · ✓	Syötä kellonaika numeronppäimistöä käyttäen (TTMM) ja vahvista toiminto painikkeella ⊻ . Esim: 1655 = 16:55
Taksimittari on OFF- tilassa.		

6. Muistirekisterit

6.1 Vuoromuistit näytölle

Taksimittari mahdollistaa aloitetun ajovuoron vuoromuistin lukemisen käyttäjän toimesta.

Vuoromuistit:

KASSA	Ajovuoron kokonaiskassa
KOK.KM	Ajovuoron kokonaiskilometrit
TUNNIT	Ajovuoron kokonaisaika
KYYDIT	Kyytien määrä ajovuorossa
ANSIO	Keskituntiansio ajovuorossa
JUOKSU	Ajovuoron keskimäärinen kilometriansio

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa- tilassa.	TAXI FOR HIRE T1 T E	Siirry painiketta 🖸 painamalla taksimittarin seuraavalle toimintovalikon sivulle.
Taksimittari on Vapaa- tilassa.		Siirry Vuoromuistien rekistereihin painikkeella
Vuoromuistin rekisterit on avattu näytölle.	KASSA 163.00	Selaa ajovuoron rekisteriä painikkeilla ▼ ja ▲ . Poistu rekisteristä painikkeella <mark></mark> .

6.2 Raportit

6.2.1 Käynnissä olevan ajovuoron vuororaportti

Tulostaa käynnissä olevan ajovuoron vuororaportin.



6.2.2 Vuororaportin tulostus ajovuoron päätyttyä

Tulostaa päättyneen ajovuoron vuororaportin.

Huom! Lippuparametriasetuksissa (Koodi 600) määritetään automaattisesti ajovuoron päättyessä tulostettavian vuororaporttien lukumäärä (Tulostettavien vuororaporttien lukumäärä voi olla 0 – 3 kpl.)



6.2.3 Kuukausiraportit

6.2.3.1 Kuukausiväliraportti

Kuluvan kuukauden väliraportti.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on OFF- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näytön oikean puoleista yläosaa.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 82 ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Taksimittari on OFF- tilassa ja Kuukausiväliraportti tulostetaan.		



6.2.3.2 Kuukausiraportti

Edellisen päättyneen kuukauden kuukausiraportti.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on OFF- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näytön oikean puoleista yläosaa.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 83 ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Taksimittari on OFF- tilassa ja Kuukausiraportti tulostetaan.		

6.2.4 Vuosiraportit

6.2.4.1 Vuosiväliraportti

Kuluvan vuoden väliraportti.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on OFF- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näytön oikean puoleista yläosaa.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 84 ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Taksimittari on OFF- tilassa ja Vuosiväliraportti tulostetaan.		

6.2.4.2 Vuosiraportti

Edellisen päättyneen vuoden raportti.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on OFF- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näytön oikean puoleista yläosaa.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 85 ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Taksimittari on OFF- tilassa ja Vuosiraportti tulostetaan.		

Semel{3

6.2.5 Viimeisen 48-tunnin raportti ja kuitit

Huom! Tämä toiminto mahdollistaa viimeisen kuluneen 48-tunnin raportin ja kuittien tulostuksen. Maksimissaan 10-ajovuoron raportit ja kuitit tulostetaan.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on OFF- tilassa.		Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näytön oikean puoleista yläosaa.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 8748 ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Taksimittari on OFF- tilassa ja viimeisen 48- tunnin raportit ja kuitit tulostetaan.		

7. Viranomaisinfo ja -raportit

7.1 Poliisin Tarkastusraportti

Tarkastusraportin tulostus viranomaiskäyttöön.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa- tai OFF-tilassa.		Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näytön oikean puoleista yläosaa.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 ▲ ▶ ● ▲ 0 · ✓	Syötä koodi 91 ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Taksimittari palaa Vapaa- tai OFF-tilaan ja Poliisin tarkastusraportti tulostetaan.		

7.2 Matkavakion Tarkastusraportti

Tulostaa matkavakion oikeellisuuden tarkastusraportin.

Huom! Tarkastuksessa tulee käyttää tarkalleen 1000-metriä pitkää mittarataa.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa- tai OFF-tilassa.		Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näytön oikean puoleista yläosaa.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 92 ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Taksimittari on matkavakion testauksen aloitustilassa	START Seuraava	Aja auto mittaradan aloituspisteeseen ja pysäytä auto,valitse toiminto <mark>Seuraava</mark> ja aloita ajaminen.
Taksimittari laskee ajon aikana kertyviä nopeuspulsseja.	PULSSI 1968 Seuraava	Pysäytä auto mittaradan päätepisteeseen.
Taksimittari näyttää mitatun pulssimäärän.	O PULSSI 12004 Seuraava	Valitse toiminto Seuraava
Taksimittari tulostaa matkavakion mittausraportin ja palaa Vapaa- tai OFF-tilaan.		

7.3 MID Tarkastusarvot

Toiminto näyttää MID tarkastusarvojen selaamisen näytöllä.

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari on Vapaa- tai OFF-tilassa.		Avaa numeronäppäimistö koskettamalla näytön oikean puoleista yläosaa.
Taksimittarin numero- näppäimistö avautuu.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Syötä koodi 96 ja vahvista painikkeella <mark>⊠</mark> .
Taksimittarin MID Tarkastusarvojen selain avautuu.	MID CRC: 1734540780	Selaa MID rekisteriä painikkeilla ₪ ja ₪ . Poistu rekisteristä painikkeella <mark></mark> .
Taksimittari on Vapaa- tai OFF-tilassa.		

7.4 MID Kokonaismuistien selaus

MID vaatimusten mukainen kokonaismuistien selain.



MID Kokonaismuistirekisterin sisältö:

KOK.KM	=	Total kilometres from the first start up
TOTEKM	=	Total kilometres during Hired and Stopped
KYYDIT	=	Trip amount from the first start up
LISÄT	=	Total extras from the first start up
TOTEWE	=	Total income without extras
VAKIO	=	Taximeter constant
SIN.PVM	=	Sealing date
TAXINR	=	Taxi number
T1S/D	=	Tariff 1, single or double
T1EUKM	=	Tariff 1, EUR/km
T1EURH	=	Tariff 1, EUR/h
T1LYÖN	=	Tariff 1, stroke price
T2S/D	=	Tariff 2, single or double
T2EUKM	=	Tariff 2, EUR/km

Sivu

Semel 🕄

T2EURH	=	Tariff 2, EUR/h
T2LYÖN	=	Tariff 2, stroke price
T3S/D	=	Tariff 3, single or double
T3EUKM	=	Tariff 3, EUR/km
T3EURH	=	Tariff 3, EUR/h
T3LYÖN	=	Tariff 3. stroke price
T4S/D	=	Tariff 4, single or double
T4EUKM	=	Tariff 4. EUR/km
T4FURH	=	Tariff 4 FUR/h
T4I YÖN	=	Tariff 4 stroke price
F31	=	The name of supplement 31
F31MIN	=	Supplement 31 minimum value
F31MAX	=	Supplement 31 maximum value
E31DEE	=	Supplement 31 default value
E31XTI	=	Supplement 31 restriction
	_	The name of supplement 32
	_	Supplement 32 minimum value
	_	Supplement 32 maximum value
	_	Supplement 32 maximum value
	_	Supplement 32 delauit value
	_	Supplement 32 restriction
	_	Supplement 34
	=	Supplement 34 minimum value
	=	Supplement 34 maximum value
E34DEF	=	Supplement 34 default value
E34XIL	=	Supplement 34 restriction
E35	=	The name of supplement 35
E35MIN	=	Supplement 35 minimum value
E35MAX	=	Supplement 35 maximum value
E35DEF	=	Supplement 35 default value
E35XTL	=	Supplement 35 restriction
E36	=	The name of supplement 36
E36MIN	=	Supplement 36 minimum value
E36MAX	=	Supplement 36 maximum value
E36DEF	=	Supplement 36 default value
E36XTL	=	Supplement 36 restriction
E37	=	The name of supplement 37
E37MIN	=	Supplement 37 minimum value
E37MAX	=	Supplement 37 maximum value
E37DEF	=	Supplement 37 default value
E37XTL	=	Supplement 37 restriction
E38	=	The name of supplement 38
E38MIN	=	Supplement 38 minimum value
E38MAX	=	Supplement 38 maximum value
E38DEF	=	Supplement 38 default value
E38XTL	=	Supplement 38 restriction
E39	=	The name of supplement 39
E39MIN	=	Supplement 39 minimum value
E39MAX	=	Supplement 39 maximum value
E39DEF	=	Supplement 39 default value
E39XTL	=	Supplement 39 restriction
VK	=	Last receipt number
		-

Semel^[]

VKALOP	=	Last receipt start date
VKALOA	=	Last receipt start time
VKLOPP	=	Last receipt end date
VKLOPA	=	Last receipt end time
LÄHTÖ	=	Start fee
VKLIS	=	Registered extras
T1KM	=	Kilometres on Tariff 1
T1EUKM	=	Tariff 1, EUR/km
T1H	=	Time on Tariff 1
T1EURH	=	Tariff 1, EUR/h
VKTIL	=	Last receipt total amount without extras
VKTOT	=	Last receipt total amount
TOTLKM	=	Total kilometres in For Hire mode
TOTCHU	=	Total stroke amount

8. Lippuparametrien asetus

8.1 Lippuparametrit [Koodi 600]

Tämä valikko mahdollistaa taksimittarin käyttöön liittyvien parametrien muuttamisen. Osa muutettavista parametreistä vaatii elektronisen sinetöinnin avaamisen valtuutetun Semel asennusliikken toimesta.

Parametri	Selitys	Valinnat
LUKKO	Lukkokoodin poistaminen	
LOGO 2	Logo 2 tulostus kuitin alaosaan	0 = Logoa ei tulosteta (OLETUS) 1 = Logo tulostetaan
LOGO1	Logo 1 tulostus kuitin yläosaan	0 = Logoa ei tulosteta (OLETUS) 1 = Logo tulostetaan
EI.TIPP	Kuljettajan tippi sallittu	0 = Tippi sallittu (OLETUS) 1 = Tippi ei ole sallittu
TOT.TYP	Kokonaismuistien informaation erittely tulostetaan ajovuoro- raporteissa	0 = Tulostetaan (OLETUS) 1 = Ei tulosteta
KUI.TIE	Matkan erittely tulostetaan kuljettajan kuitissa	0 = Tulostetaan (OLETUS) 1 = Ei tulosteta
TYH.RIV	Tyhjät rivit kuitin lopussa	10 = 10 Riviä (OLETUS)
ALO.OHI	Aloitusajon ohitus	0 = Aloitusajo käytössä (OLETUS) 1 = Aloitusajo ei käytössä
OFF.KM	OFF-tilassa ajettu matka näytöllä ajettaessa	0 = Ajettu matka näytöllä (OLETUS) 1 = Ajettu matka ei näy näytöllä
KLO.NÄK	Kellonajan ja päivämäärän näyttö näytöllä	0 = Kellonaikaa ei näytetä (OLETUS) 1 = Kellonaika näkyvillä 2 = Kellonajan näkyvyysasetus edellisen ajovuoron mukaisesti
REI.KAS	Reittiajon laskutusohjaus	0 = Automaattisesti yhtiölaskutukseen (OLETUS) 1 = Automaattisesti omalaskutukseen 2 = Valinta manuaalisesti 3= Reittiajo taksalla (koodi 27)
TOT.REK	Kokonaismuistin tulostus vuororaporttiin	0 = Tulostetaan (OLETUS) 1 = Ei tulosteta
TUL.NOP	Tulostimen tietoliikennenopeus	0 = 19200 baudia (OLETUS)
KUI.AS.K	Kuljettajan kuitti tulostetaan ensimmäisenä korttimaksuissa	0 = Tulostetaan (OLETUS) 1 = Ei tulosteta
KUI.OHI	Asiakkaan kuitin ohitus sallittu	0 = Sallittu (OLETUS) 1 = Ei sallittu
KLO.INT	Taksimittarin näyttöyksikön tyyppi	1 = TT430 (OLETUS)
PRI.TYP	Tulostimen tyyppi	0 = No printer connected 4 = RX90hn (OLETUS)
DEF.PRI	Oletustulostin	1 = RX90hn
TAUKO	Tauko varattu-tilassa	0= Ei sallittu 1= Sallittu (OLETUS)
YKSTYI	Yksityisajo sallittu	0= Ei sallittu 1= Sallittu (OLETUS)
KAT.VAL	Taksin vapaavalon tila Vapaa- tilassa	0 = Valo ei päällä 1 = Valo päällä (OLETUS)

Semel^[]

ALO.RAP	Aloitustilan tuloste	0 = Ei tulosteta 1 = Tulostetaan (OLETUS)
MC	MC40/MC50 käytössä	0=MC ei käytössä (OLETUS) 1=MC käytössä
PMT.TRM	Maksupääte käytössä	0 = Maksupääte <i>ei käytössä (OLETUS)</i> 1 = Maksupääte <i>käytössä</i>
K-KORT	Ajovuoron aloitus kuljettajakortilla	0 = Ei kuljettajakorttia 1 = Kuljettajakortti käytössä (OLETUS)
ERIRAP	Ajoerittely kuittikohtaisesti tulostetaan ajovuoron lopussa	0 = Ei tulosteta (OLETUS) 1 = Tulostetaan
VUORAP	Vuororaportin tulostus ajovuoron päättyessä	0 = Ei tulosteta 1 = Tulostetaan (OLETUS) 2 = Tulostetaan 2 kpl. 3 = Tulostetaan 3 kpl.

8.2 Lippuparametrit [Koodi 601]

Tämä valikko mahdollistaa taksimittarin käyttöön liittyvien parametrien muuttamisen Semel asennusliikkeen toimesta (vain sinetöinnin ollessa avattuna). HUOM! Annettua MID-arvoa on noudatettava.

Parametri	Selitys	Valinnat	MID
DRI.NO	Kuljettajanumeron pituus	0 = Kuljettajanumeroa ei vaadita 1-X = Kuljettajanumeron minimipituus 6 = Kuljettajanumeron pituus 6- numeroa	
PRI.OBL	Tulostinyhteys vaaditaan	0 = Ei vaadita (OLETUS) 1 = Vaaditaan	
DIS.OFF	Näytön pimennys mahdollinen	0 = Ei näytönpimennystä (OLETUS) 1 = Näytön pimennys mahdollista	MID=0
MID.OP	Taksimittarin tila näytetään	0 = Ei näytetä 1 = Näytetään (OLETUS)	MID=1
PULS.IN	Nopeussignaalin sisääntuloliitännän valinta	0 = Signaalin sisääntulo 1 (OLETUS) 1 = Signaalin sisääntulo 2	
SW.PERM	Ohjelmistopäivityksen vahvistaminen (ennen ohjelman asennusta taksimittarille)	0 = Ohjelmiston päivitys hyväksytään koodilla 999 1 = Ohjelmisto päivittyy automaattisesti (OLETUS)	
MID.EXT	Lisämaksut sisällytetään hintaan taksa-ajossa	0 = Sisällytetään 1 = Ei sisällytetä (OLETUS) 2 = Kaikki lisämaksut näytetään näytössä vasemmalla	MID=1
MID.MIN	Kuljetuksen minimihinta näytetään	0 = Näytetään ainoastaan Kassa- tilassa 1 = Näytetään koko ajan (OLETUS)	MID=1
INF.MID	MID lokin tyhjennys sallittu	0 = Lokin tyjennys sallittu 1 = Lokin tyhjennys ei sallittu, vaaditaan koodi 902 lokin tyhjennykseen (OLETUS)	MID=1
TAR.NAM	Valitun taksan nimi tai numero näytetään näytöllä	0 = Taksan numero näytetään (OLETUS) 1 = Taksan nimi näytetään	
LOG.WAR	MID lokin vapaan tilan määrä prosentteina, ennen kuin näytetään muistirekisterin täyttyminen	5 = OLETUS Arvo voi olla 1-100	MID=5

9. EU vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää olennaisilta osin EU mittalaitedirektiivin **2014/32/EU** sekä EMC direktiivin **2014/30/EU** vaatimukset.

Tuote: Tuotetyyppi: Valmistaja: Taksamittari M2 Semel Oy Valimotie 21 FIN-00380 HELSINKI

Tuote on testattu ja tarkastettu seuraavien standardien mukaan:

EMC:

ISO 7637-2 ISO 7637-3 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 EN 55022 Class B

Mekaaninen testi:

IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-31

Ympäristötesti:

IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-30

Tuote on testattu ja tarkastettu ko. standardien mukaan RISE Research Institutes of Sweden AB Kaikki vaatimukset on täytetty.

EU tyyppihyväksyntä sertifikaatti:

Tuotantoprosessin laadunvarmistuksen sertifikaatti: Tuote on CE-merkitty alkaen 2018. No. 0402-MID-50 23 05 No. 0402-MID-50 23 01

Vakuutan täten, että edellä kuvattu tuote on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen. Tämä ilmoitus on annettu valmistajan vastuulla.

Valmistajan allekirjoitus

Helsinki

ki huhtikuu 23, 2018

Börje Nummelin Toimitusjohtaja Semel Oy

10. Tekniset tiedot

TM208E	
Construction TM208 (central power unit)	aluminium profile
Dimensions TM208	39 mm x 108,50mm x 124 mm (T x L x W) Weight: 350g
Voltage TM208	9 32 VDC
Power consumption TM208	70 mA at 12 V
Operating temperature	–25 … +55 °C
Storage temperature	–40 … +70 °C
Pulse input frequency range	500 150000 imp/km

TT430	
Construction TT430 (display)	glass front, plastic back
Dimensions TT430	16 mm x 129 mm x 72,50 mm (T x L x W) Weight: 220g

TD330	
Construction TD330 (display)	aluminium front, plastic back
Dimensions TD330	15 mm x 150 mm x 50 mm (T x L x W) Weight: 150g

RX90hn	
Dimensions RX90hn	37 mm x 89 mm x 132 mm (T x L x W) Weight: 250g
Paper roll dimensions	57 mm x 46 mm x 12 mm
Voltage RX90hn	9 32 VDC
Operating temperature range	-25 +55 C
Interface options	Bluetooth serial port profile
Construction RX90hn (touch screen thermal printer)	aluminium profile

Semel RX90hn printer: Installation manual in separate document

SEMEL OY Ansatie 2 FI-01740 VANTAA

www.semel.fi

Sivu 107